



PRODUKTBESKRIVELSE

Axon Marinfiler UU er beregnet på rensing av vann fra vask av båter/skip.

Del I (Avskiller) er beregnet på oppsamling av mindre partikler, med integrert slamfang. Filtermatten kan fjernes for rengjøring, alternativt bytte.

Del II (Filter) forurenset vann stiger opp gjennom filteret og filterabsorbenten renses vannet for forurensninger. Det rensede går så over i rommet hvor pumpen er lokalisert.

Del III (Kullfilter) vannet pumpes inn i kullfilteret og renses her for eventuell forurensning som ikke er blitt fjernet i torvfilteret, før vannet går videre til resipienten.

Antall sekker med absorbent er 7-10 stk.

Ca. 210-300 lit.

Maksimal gjennomstrømningskapasitet i filteret er 3m³/t. Anbefalt gjennomstrømning er 1m³/t.

OBS! Med kullfilter er maksimal gjennomstrømning 1m³/t.

FØR INSTALLASJON

Ved ankomst kontrolleres det nøye at det ikke har oppstått noen transportskader.

Transportskader må meldes til transportøren.

PLASSERING

Rensesystemet bør plasseres frostfritt i et ventilert rom. Avskiller og filter har en grunnflate på 710mm x 1210mm. Kullfilteret er 620mm i diameter. Tenk også på at det må være plass til å løfte avskillerdelen av og på ved bytte av filtermateriale.

OPPFYLING MED VANN

Før første gangs bruk bør hele systemet fylles med rent vann.

TILKOBLING

Avskilleren kobles med 32mm PEM-slange til en skyveventil. Eventuelt veggmonteres skyveventilen og slangen kobles til avskilleren.

Kullfilteret kobles med en 25mm slange fra pumpen som er plassert i filterbrønnen.

Utløpet kobles med en kort 25mm slange fra kullfilter som kun stikkes ned i et fastmontert avløpsrør med en diameter på ca 50mm, som leder til resipienten. (Dette for å forhindre at hevert-effekt oppstår)

BYTTE AV FILTERABSORBENT

Fjern lokket på avskilleren, sjekk vannstanden.

Avskilleren tømmer seg sakte av seg selv så lenge vann ikke pumpes inn.

Hvis avskilleren er tom, slå av pumpene med bryteren. Demonter innløpsrøret. Løft bort avskillerdelen.

Sjekk filtermatten.

Løft bort den øvre hullskiven.

Fjern filterabsorbenten.

Når all absorbent er fjernet, må det kontrolleres at den nedre hullskiven ikke er tett.

Fyll på ny filterabsorbent. Maks. opp til kanten hvor den øvre sprederplaten er plassert.

Sjekk funksjonen til pumpens flottørbryter.

Monter filtersystemet og start pumpen.

OBS! Rengjør hullplatene slik at ingen hull er tette.

Den øverste hullplaten skal plasseres med skinnene opp. Plasser så filtermatten mot hullene.

Rengjør også rommet hvor pumpen er plassert.

Mettet absorbent skal behandles som farlig avfall.